



**ISTRUZIONI PER L'USO DEL RITOCOCCO e MINIRITOCOCCO:**

Pulire con cura il supporto da ritoccare e passare all'applicazione:

- 1- Agitare bene il flaconcino di vernice;
- 2- Passare con il pennellino in dotazione sulla zona interessata;
- 3- Aspettare circa 30 minuti per fare asciugare bene la vernice.